

# Be Home


הבית החכם של בזק

## מדריך התקנה מתג דוד (תואם לקופסת גביס)



Be Home

### הגדרת מתג דוד באפליקציה

- פתח את אפליקציית BeHome (אם האפליקציה אינה מותקנת במכשירך כנס אל חנות האפליקציות והורד אותה כעת)
- כנס לתפריט  בחר באפשרות "הוסף מכשיר"
- בחר את הקטגוריה המתאימה עבור מתג הדוד
- בחר את מתג הדוד בהתאם לדגם שברשותך
- המשך בהתאם להוראות המופיעות על גבי המסך
- בסיום הגדרת המתג באפשרותך להגדיר לוח זמנים באפליקציה ו/או תרחישים באמצעות אתר השירות בכתובת <https://behomereg.bezeq.co.il/>

### מפרט טכני

מתח	AC85-260V, 50/60HZ
זרם מקסימלי	≤16A
צריכה עצמית	≤1W
סביבת עבודה	0-50 c; 0-90% RH (ללא עיבוי)
תדר Z-Wave	916MHz

מד"ט בית, 129073

המוצר נבדק ואושר על ידי מת"י (מכון התקנים הישראלי) כמתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י 33.

## הסבר כפתורים ותצוגה



1	כפתור כיבוי/ הפעלה	הפעלה וכיבוי מתג הדוד על ידי לחיצה בודדת
2	כפתור הוספת זמן הפעלה	הוספה של 15 דקות בכל לחיצה עד למקסימום של 3 שעות. בסיום יש ללחוץ על כפתור ההפעלה
3	כפתור הפחתת זמן הפעלה	הפחתה של 15 דקות בכל לחיצה, מינימום של 15 דקות. בסיום יש ללחוץ על כפתור ההפעלה
4	מסך תצוגה	הצגת זמן הפעולה – טיימר, מצב פעיל (ON) מצב כבוי (מהבהב OFF למספר שניות ונכבה)
5	כפתור הוספה/הסרה לרשת ה-Z-Wave	לחיצה ממושכת של כ- 2 שניות להכנסת המתג למצב הוספה / הסרה מרשת ה-Z-Wave יש לבצע את הפעולה כאשר מתג הדוד כבוי
6	סטטוס חיבור לרשת Z-Wave	הצגת סטטוס מחובר (דולק) / לא מחובר (כבוי) לרשת Z-Wave

**שים לב!** הפעלת לוח זמנים באפליקציית ניהול השירות אינה משפיעה על התצוגה במסך התצוגה ולהיפך. ניהול זמנים באפליקציה מאפשר לדוד להידלק (On) ולהיכבות (OFF) בהתאם לזמנים שהגדרת.

## התקנת מתג דוד

(התקנה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד)

**זהירות:** יש לנתק את זרם החשמל על ידי כיבוי מפסק הזרם הראשי בלוח החשמל כדי למנוע שריפה, התחשמלות או מוות!

- ① הפרד את המכשיר לשני חלקים (השתמש במברג שטוח), לוח תצוגה וחלק תחתון
- ② הכנס את החוטים בהתאם לתרשים חיבור חוטי חשמל המופיע מטה והדק אותם בעזרת הבורג
- ③ הכנס את החלק התחתון אל קופסת החיבורים והדק אותו עם שני ברגים
- ④ חבר את לוח התצוגה אל החלק התחתון

## תרשים חיבור חוטי חשמל

