



# שינוי פרטי רשת במצלמה

1 יש להכנס לאתר השירות בכתובת: <https://behomereg.bezeq.co.il/>

2 בתפריט הצד נבחר באפשרות 'וידאו'

3 נבחר בלשונית 'הגדרות'

4 נבחר ב'רשת אלחוטית'

The screenshot shows the Be Home web interface. At the top, there is a navigation bar with the word 'וידאו' (Video) in the center. Below it, there is a sub-navigation bar with several options: 'הגדרות' (Settings), 'כללי הקלטה' (General Recording), 'וידאו קליפים שמורים' (Saved Video Clips), and 'שידור חי' (Live Streaming). A blue arrow labeled '3' points to the 'הגדרות' button. On the right side, there is a sidebar menu with the Be Home logo at the top, followed by 'הבית שלי' (My Home) and several icons representing different services: 'בית' (Home), 'וידאו' (Video), 'אוטומציה' (Automation), 'התראות' (Alerts), 'פעילות' (Activity), 'משתמשים' (Users), and 'הגדרות' (Settings). A blue arrow labeled '2' points to the 'וידאו' icon. Below the sidebar, the main content area displays a list of settings for the video service. The first item is 'מידע על מכשיר וידאו' (Video Device Information), followed by 'שידור חי' (Live Streaming), 'תמונה של מכשיר וידאו' (Video Device Image), 'וידאו שנשמר' (Saved Video), 'זיהוי תנועה על ידי מצלמה' (Motion Detection by Camera), 'רשת אלחוטית' (Wireless Network), and 'הוסף מכשיר וידאו' (Add Video Device). A blue arrow labeled '4' points to the 'רשת אלחוטית' option. At the bottom of the page, there is a footer with the text 'powered by ALARM.COM' and a URL: [https://behomeweb2.bezeq.co.il/web/Video/SettingsLiveView\\_V2.aspx](https://behomeweb2.bezeq.co.il/web/Video/SettingsLiveView_V2.aspx).



# שינוי פרטי רשת במצלמה

5 ניתן להעתיק את פרטי הרשת האלחוטית ממצלמה קיימת

6 בהתקנת מצלמה חדשה, ניתן לסרוק רשתות בסביבה

The screenshot shows the 'הגדרות רשת אלחוטית' (Wireless Network Settings) screen. At the top, it displays 'הגדרות' (Settings) and 'צויד וידאו: 515 - בדיקה' (Video Call: 515 - Check). Below this, the selected network is 'רשת נוכחית: Casa de Baskin (WPA2)'. A message states: 'ערוך את החיבור האלחוטי עבור המצלמה. בחר את אפשרות ההגדרה הטובה ביותר למצלמה שלך.' (Edit the wireless connection for the camera. Choose the best configuration option for your camera.)

Three blue buttons are visible at the bottom of the main content area:

- 5 העתק (Copy) - This button is highlighted with an orange arrow and the number 5.
- 6 לסרוק (Scan) - This button is highlighted with an orange arrow and the number 6.
- מדריך (Guide) - This button is not highlighted.

On the right side, there is a sidebar menu with icons for 'הבית שלי' (My Home), 'בית' (Home), 'וידאו' (Video), 'אוטומציה' (Automation), 'התראות' (Alerts), 'פעילות' (Activity), 'משתמשים' (Users), and 'הגדרות' (Settings). At the bottom right, there is a 'גג' (Log Out) button and the email address 'ori.luxi@gmail.com'.

At the bottom of the screen, there is a footer with the text: 'זכויות יוצרים © 2000-2020 Alarm.com. כל הזכויות שמורות. תנאים | מדניות פרטיות' and 'powered by ALARM.COM'.