

מדריך התקנה

סוללת גיבוי לנתב

B600 MiNi UPS



בזק

תיאור ממשקים ונוריות חיווי



הוראות חיבור והפעלה



① חבר את ספק הכוח של הנתב אל החיבור "Input" בסוללת הגיבוי, את הצד השני יש לחבר לשקע חשמל.

② חבר את הכבל המפוצל בערכה בצידו הבודד אל החיבור "Output" בסוללת הגיבוי ואת צידו השני של הכבל אל חיבור ספק הכוח של הנתב.

הערה: השתמש בספק הכוח שסופק עם נתב בזק בלבד.

מפרט טכני

B600	דגם	
100–240 V DC	טווח מתח כניסה	
יציאת DC	יציאת מתח	
12V DC	מתח יציאה	מצב סוללה
5A מקסימום	זרם יציאה	
זהה למתאם	מתח יציאה	מתאם חיצוני
6x2200mAh	קיבולת סוללה	
130x75x42mm	מידות	
+45°C עד -20°C	טווח טמפרטורות	
- — ⊙ — +	קוטביות כניסה ויציאה	

הנחיות בטיחות

- מנע חדירת מים או לחות
- הרחק את המכשיר מטמפרטורות קיצוניות כגון: רדיאטור, תנור חם, או מקום הפתוח לשמש. יש להרחיק מראות דולקים, סיגריות וסיגרים דולקים, להבה גלויה וכו'
- מנע נפילת עצמים או חדירות נוזלים. כולל חומצות כשלחן
- השתמש בספק הכוח המקורי המתאים לסוללה. שימוש במטען לא מתאים עלול לגרום להתחממות יתר, לשרפה ואף לפיצוץ הסוללה
- על מנת להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי, הימנע מלנתק את המכשיר מהשקע, על ידי משיכת הכבל. עליך לאחוז במטען ולמשוך אותו מהשקע
- ודא שהכבל מנותק כך שאין סכנה שידרכו עליו או יכשילו בו
- **אזהרה:** לעולם אין להחליף את הפתיל או הכבל בתחליפים לא מקוריים. חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש
- המכשיר מיועד לשימוש פנים בלבד ולא במקום חשוף לפגעי מזג האוויר במידה וישנה תקלה במכשיר יש להחזירו. חל אסור לפתוח/לפרק/לתקן את המכשיר
- גם בעת השימוש הראשוני נתקלת בקורוזיה, ריח או חום נפלט מהסוללה, או בכל תופעה חריגה אחרת, אין להשתמש בסוללה בשום אופן.

