

Be Home
הבית החכם של בזק

מדריך התקנה
גלאי דלת / חלון




מק"ט בידוק 132767



מפרט טכני

2 סוללות AAA	הפעלה באמצעות
-10-50° C	טמפרטורת אחסון
0-40° C	סביבת עבודה
916MHz	תדר Z-Wave

- את הגלאי יש לחבר כך שסימן החץ שעל גוף הגלאי פונה כלפי סימן החץ שעל המגנט, בקו ישר ובמרחק של מקסימום 10 מילימטר בניהם כאשר הדלת סגורה (ראה תרשים לדוגמה)



- לאחר מיקום הגלאי באפשרותך להגדיר תרחישים באפליקציה או באתר השירות בכתובת <https://behomereg.bezeq.co.il/>

תיאור והסבר נורית וממשקים




1 כפתור הוספה/הסרה
מרשתת ה-Z-Wave


2 לחיצה בודדת להכנסת הגלאי למצב הוספה / הסרה לרשתת ה-Z-Wave

נורית חיווי	מצב	תיאור
1	כבוי	לא מתבצעת אף פעולה
2	דולקת קבוע	בעת לחיצה על כפתור הוספה / הסרה מרשתת ה-Z-Wave
	מהבהבת פעם אחת	בעת פתיחה / סגירה של דלת / חלון (עם חיבור / התנתקות המנגט מגוף הגלאי)
	מהבהבת מהר פחות מ-5 שניות	הצלחה בצירוף הגלאי לרשתת ה-Z-Wave
	מהבהבת מהר במשך 5 שניות	כישלון בצירוף הגלאי לרשתת ה-Z-Wave

התקנה והגדרת גלאי דלת / חלון באפליקציה

- פתח את חלקו האחורי של הגלאי באמצעות כפתור הפתיחה, והכנס את הסוללות המצורפות לערכה



- פתח את אפליקציית BeHome (אם האפליקציה אינה מותקנת במכשירך כנס אל חנות האפליקציות והורד אותה כעת)
- כנס לתפריט  ובחר באפשרות "הוסף מכשיר"

- בחר את הקטגוריה המתאימה עבור גלאי הדלת
- בחר את גלאי הדלת בהתאם לדגם שברשותך
- המשיך בהתאם להוראות המופיעות על גבי המסך
- בסיום הגדרת הגלאי באפליקציה סגור את הכיסוי האחורי
- מקם את הגלאי בדלת/חלון באמצעות הברגים **אז** הדבק
- הדו-צדדי (**מומלץ**) במרחק של עד 15 מטר מנתב ה-Be
- הדבק את חלקי הגלאי באופן שגוף הגלאי (החלק הגדול) נצמד לדלת והמנגט (החלק הקטן) נצמד למשקוף הדלת