

Be Home

הבית החכם של בזק



מדריך התקנה

למצלמת רשת Vivotek 522



בזק

## טרום התקנה

- מצלמת ADC-V522IR (כלולה)
- מתאם מתח AC (כלול)
- חיבור אלחוטי (2.4 Ghz או 5Ghz)
- חיבור לאינטרנט של בזק עם נתב Be

הערה: ניתן לחבר את המצלמה לנתב רק בחיבור אלחוטי.

## חיבור אלחוטי

### הוסף את המצלמה לחשבון BeHome

כדי להבטיח את WiFi איכותי, בצע את ההתקנה במיקום הסופי בוא תרצה לחבר את המצלמה, אך לא חיבור מלא של המצלמה (חיבור המתלה, תליית המצלמה באמצעות ברגים וכו').

1. חבר את מתאם המתח AC של המצלמה וחבר אותו לשקע חשמל.
2. המתן שנורית המצלמה תהבהב בלבן.
3. פתח את אפליקציית BeHome (אם האפליקציה אינה מותקנת במכשירך, כנס אל חנות באפליקציות והורד אותה כעת).
4. כנס לתפריט  ובחר באפשרות "הוסף מכשיר".
5. בחר את הקטגוריה המתאימה עבור המצלמה.
6. בחר את דגם המצלמה בהתאם לדגם שברשותך.
7. וודא שהנורית במצלמה מהבהבת בצבע לבן.
8. המשיך בהתאם להוראות המופיעות על גבי המסך.
9. בסיום התקנת המצלמה יש באפשרותך להגדיר כללים ותרחישים באפליקציה או באתר השירות בכתובת: <https://www.behomereg.bezeq.co.il>

\*בתהליך ההתקנה, הטלפון הנייד יתחבר לרשת האלחוטית של המצלמה. במכשירי iOS, לאחר התחברות לרשת יש לחזור ידנית לאפליקציה להמשך התקנה

## הסבר נוריות חיווי

סטטוס

כבוי | המצלמה כבויה

ירוק יציב | חיבור לאינטרנט



ירוק מהבהב | חיבור לרשת מקומית



אדום יציב | אין חיבור רשת



אדום מהבהב | אתחול המערכת



כחול מהבהב | תצורת WPS



מהבהב לסירוגין בירוק ואדום | המצלמה מאופסת



## חיבור אלחוטי

### לבן מהבהב | המצלמה משדרת ומוכנה להתקנה



לכניסה למצב הגדרת המצלמה בצורה אלחוטית, לחץ על כפתור הסנכרון בגב המצלמה עד שנורת ה-LED תהבהב בצבע לבן (לחיצה של כ- 6 שניות).

## איפוס להגדרות ברירת מחדל

### מהבהב לסירוגין בירוק ואדום | איפוס להגדרות ברירת מחדל



**אזהרה:** פעולה זו תשחזר את הגדרות ברירת המחדל של המצלמה אם המצלמה הותקנה, ייתכן שנדרש להסירה מחשבון Bhome ולהתקינה שוב לאחר איפוס ההגדרות.

הערה: על מנת לבצע איפוס להגדרות ברירת מחדל יש ללחוץ על כפתור הסנכרון בגב המצלמה עד שנורת ה-LED תהבהב לסירוגין בירוק ואדום (לחיצה של כ- 15 שניות).

## פתרון תקלות

- אם יש לך בעיות חיבור המצלמה אל החשבון, נתק את המצלמה מהשקע וחבר אותה שנית

לבן מהבהב | המצלמה משדרת ומוכנה להתקנה



- במידה והתקלה חוזרת, אפס את המצלמה להגדרות ברירת המחדל על פי סעיף איפוס להגדרות ברירת מחדל והתקן אותה מחדש על פי הסעיפים הקודמים לפרטים נוספים: [Bezeq.co.il](http://Bezeq.co.il)

## מפרט טכני

1920 X 1080	רזולוציה
H.264, MPEG-4	פורמט דחיסה
1/2.9" CMOS, 2/12 MP, 1920 X 1080	חיישן מצלמה
113°	זווית צילום
עד 5 מטר	יכולת IR
802.11 b/g/n/ac, 2.4 & 5 GHz	קישוריות אלחוטית
10/100Mbps RJ-45	קישוריות קוויית
0C° – 40C°	טמפרטורת אחסון
12 V DC, 5 W	צריכת חשמל מקסימלית
2.75" x 2.06" X 3.67"	מימדים

Be Home  
הבית החכם של בזק