

# Be Fiber

מדריך התקנה מהירה



## נעiem להכיר - Be Fiber

נתב עוצמתי שմביא אליכם את רשת הסיבים של בזק, בשילוב טכנולוגיה חדשה לחווית אינטרנט כפוי שלא הכרתם. עם מגוון שירותים מתקדמים כגון: הגנה מפני אומי סייבר, יחידת Mesh מובנית ושירותים נוספים.



### מצבי חיוי של נורת Be Fiber



### תכולת הרכבה:




כבל רשת לחיבור בין Be Fiber להתקנה





נתב Be Fiber אלחוטי

## שלב א - מיקום Be Fiber בבית


אנו ממליצים למקם את Be Fiber ליד שקע הסיב ובמרכז הבית, כדוגמת סלון המגורים, כדי למקסם את היכולת האלקטרית בבית ולאפשר לכמה שיותר מכשירים אלחוטיים להתחבר לאינטרנט באיכות טובה.



## שלב ב - התקנת הרשת הביתית



חברו את ספק הכוח בצד האחוריו של Be Fiber, את הצד השני יש לחבר לשקע החשמל.




חברו את ה纜 האופטי של Be Fiber דרך חריץ הכניסה שבתחתית הנטב ולכינסה המתאימה, את הצד השני יש לחבר לשקע סיב של בזק.



הפעילו את Be Fiber על ידי לחיצה על כפתור ההדלקה.



הגדירת הרשת הביתית אפשרית באמצעות חיבור קווי (纜) (纜) (cableshelf) של המחשב ל-Be Fiber או באמצעות חיבור אלחוטי (WiFi) לסמארטפון, טאבלט ומחשב נייד



- **חיבור קווי (WiFi)** – תחברו קצה אחד של כבל הרשת (קצת צהוב) לכינסת הרשת המהירה (בצבע חום) או לכל אחת מ-4 הכניסות בצד האחוריו של Be Fiber.

- **חיבור אלחוטי (WiFi)** – התחברו לרשת האלקטרית של הנטב והקלידו את הסיסמה, כפי שמופיעה במכשיר הנתמך Be Fiber.



המתינו שהנורה בקדמת Be Fiber תדליק בכחול קבוע, לאחר מכן פיתחו את הדפסן במכשורכם, תחילר ההתקנה ייחל באופן אוטומטי, ושם פעול על פי הנקודות המופיעות בסיסק. בסיום תקין של ההתקנה הנורה תהפוך לבנה.

### גלוישה נעימה

\* איזור החיבורים להמחשה בלבד

## הנחיות בטיחות

### א. שיקולי בטיחות

- הציד מתוכנן לשימוש בתוך מבנה בלבד, וכך:
- אין להשתמש以此 ציד זה בסביבה בעלת לחות או טמפרטורה גבוהה.
  - אין להשוויף את הציד לטמפרטורה העולה על 40°C.
  - אין לפתחו או לנסותו לתוך את הציד בכל עת.
  - במידה והציד חם מדי יש לכבותו, להמתין להתקरרו, ולנסות להפעילו מחדש.
  - את הציד ניתן לתקן/להחליפן איזה עדרון לא תקין, אך פונטי למקודם התמייצה של בזק.
  - אין להשתמש במוצר זה על גבי משטח שאינו יציב.
  - חובה להשתמש אך ורק במקרים המתחם המקורי של המוצר.
  - מודלץ לא להתקין את הציד בארון חשמל חיצוני.

### ב. הוראות בטיחות לשימוש בספק כוח וכבל מתח

- מנע חדירת מים או לחות.
  - הרחק אותו ממקומות עם טמפרטורות קיצוניות קרי רדייאטור, תנור חם, או מקום הפתוח לשמש.
  - הרחק אותו מרופות דולקים, סיגריות וסיגרים בוערים, להבה גלויה וכו'.
  - מנع נפילה עצמים או התזוזות נזולים, קרי, חומצות כלשהן על ספק הכוח.
  - כדי להקטין סכנת נזק לכל החשימי, אל תנתוך את ספק הכוח מהSKU ע"י משיכת הקabel. אחוז בספק הכוח ומשור אותו מהSKU.
- ודא שהcabbel מנותקvr שאנון סכנה שידרכו עליו או שיוכשלו בו.

### ازהרה:

- אין להחליפן את הפטיל או התקע בחלקים לא מקוריים.
- אם התקע איןנו מתאים לשקע, השתמש בהתאם מאושר ע"י היצרן.
- חיבור לקו עלול לגרום להתחסמלות המשמש.
- בשימוש עם כבל מארוי, יש לוודא תקינות מוליך ההארקה שככל.
- מיועד לשימוש פנים בלבד.
- יש להקפיד לתחזק את התקן הניתוק במצב תקין מוקן לשימוש.
- ש לאפשר גישה נוחה לחברו וניתוק ספק הכוח מרשת החשמל.



מק"ט 122146