

Be Mesh

מדריך התקנה מהירה



מק"ט ביק 130437

תכולת מארז

- יחידת Be Mesh
- כבל רשת
- מדריך התקנה מהירה



חיבורים:


כניסת גיגה לחיבור רשת כ-LAN

כפתור איפוס להגדרת יצרן (Reset)



נורות חיווי

מצב	צבע נורית
אתחול מסונכרן אין אינטרנט	אדום
תקלת סנכרון בין היחידות לנתב	אדום מהבהב
מוכן לצימוד	כחול
יחידה בתהליך צימוד	כחול מהבהב
תקין ויש אינטרנט	לבן
קליטה חלשה - יש לשפר מיקום	לבן מהבהב



1 חברו את יחידת ה-Be Mesh לשקע חשמל והמתינו מספר שניות עד שנורת ה-Be Mesh תהפוך לכחולה (הציוד מוכן להתקנה).

2 חברו את כבל הרשת ליציאת הרשת הקיימת ביחידת ה-Be Mesh בצדו האחד. את הקצה השני חברו לאחת מיציאות הרשת הקיימות בנתב.

3 המתינו עד שנורת ה-Be Mesh תתחלף מצבע כחול לצבע לבן (בזמן התהליך, הנורית תהפוך לכחול מהבהב, סימן שמתבצע הסנכרון, התהליך אורך כ-3 דקות).

4 נתקו את כבל הרשת מיחידת ה-Be Mesh. נורת ה-Be Mesh תהבהב בכחול. המתינו עד שהנורה תתחלף לצבע לבן (תהליך שאורך כ-2 דקות).

5 נתקו את יחידת ה-Be Mesh מהחשמל וחברו אותה לנקודת חשמל באזור עם קליטת Wi-Fi חלשה (מומלץ לחבר את היחידה עד 10 מטר מהנתב).

6 נורת ה-Be Mesh תהבהב בכחול. המתינו עד שהנורה תתחלף לצבע לבן (תהליך שאורך כ-2 דקות).

7 הצימוד בוצע בהצלחה. עכשיו תוכלו להנות מגלישה רציפה בכל הבית.

* שם הרשת והסיסמה נשארים זהים לרשת הקיימת ב-Be.



הנחיות בטיחות

- המוצר מיועד לשימוש ביתי בלבד
 - אין להשתמש במוצר בסביבה רטובה, לחה או חמה (מעל 40 מעלות צלסיוס).
- אסור לפתוח את קופסת היחידה. במידה וקופסת היחידה נפתחת/נשברת, חל איסור מוחלט להשתמש במוצר בכל צורה שהיא.
- ניסיון לפתוח את קופסת המוצר או יחידת ספק הכח, יבטל מיידית את האחריות על המוצר.
- אין להניח את המוצר כאשר הוא מחובר לחשמל על מצע רך כגון מזרן, ספה או שמיכה.
- אין להשתמש/להניח את המוצר על גבי משטח שאינו יציב.

למדריך התקנה מלא
ולדף התמיכה סרקו אותי



כל הזכויות שמורות לחברת בזק.

כל הזכויות במידע המופיע בעלון זה שמורות וכפופות להגנת הקניין הרוחני המתאימות לרבות מכוח דיני זכויות יוצרים, פטנטים והסכמים פרטניים. אין להעתיק לצלם להפיץ או לשכתב עלון זה או את המידע המופיע בו בכל צורה ודרך ללא קבלת רשות מחברת בזק מראש ובכתב. כמו כן אין לעשות שימוש בעלון זה או במידע המופיע בו שלא למטרה לשמה הוא סופק. העיצוב והמפרטים הטכניים הינם נתוני היצרן, בזק שומרת לעצמה את הזכות לשנותם ללא הודעה מוקדמת ומבלי שתחול עליה חבות כלשהי עקב כך. מצגים בעלון זה הנוגעים לביצועי המוצר הינם למטרות אינפורמטיביות בלבד ולא ייחשבו, במפורש או במשתמע, כהתחייבות או אחריות היצרן. אחריות היצרן מוגבלת לאחריות המופיעה בהסכם המכירה הפרטני. מסמך זה עשוי להכיל טעויות והשמטות, בזק מסירה מעצמה כל אחריות עד לרמה המותרת בחוק או בהתאם להסכם המכר, לכל נזק או אובדן שייגרמו לאדם מחוסר מידע עדכני ואו דיוקים בהוראות הפעלה בעלון זה, כמו גם מהתקנה פגומה של הציווד. בזק מעדכנת מעת לעת את המידע המופיע בעלון זה, לפיכך באם נתקלת בטעות אנא הודיע על כך לבזק. במידה ומצורף תקליטור לערכה, במוצר כזה או אחר, יתכן שיוכנסו בו קבצי גרסאות היצרן למוצר בשפה העברית ו/או בשפות אחרות, יש להתייחס רק לחוברת בזק בשפה העברית. כנ"ל גם לחומרי דפוס המסופקים לעיתים בערכה על ידי היצרן. חומרים אלו מיועדים למידע נוסף על המוצר בלבד. תנאי השימוש המלאים מפורטים בתנאי השכרת הציווד המופיע באתר בזק.

הערה: יש להתייחס לכל האמור בחוברת זו כבלשון זכר ונקבה כאחד.

התקנה בעזרת חיבור כבל רשת



חברו את יחידת
ה- Be Mesh
לשקע חשמל ולנתב
באמצעות כבל רשת



המתינו לקבלת נורה
לבנה ביחידת
ה- Be Mesh



מקמו את יחידת
ה- Be Mesh במקום
עם קליטת WiFi חלשה