

Be Multi Fiber

מדריך התקנה מהירה



נתב עוצמתי ומתקדם התומך בקצבי Multi-Gig בטכנולוגיה חדשנית וברשת אלחוטית בתקן WiFi 7 לחוויית אינטרנט שלא הכרתם, עם מגוון שירותים מתקדמים כגון: הגנה מפני איומי סייבר, יחידת MESH מובנית, בית חכם ושירותים נוספים.



10 Giga Port



4x 1 Giga ports



WiFi 7 BE



Mesh Multi Fiber Ready



Cyber Active



Optic Fiber

מצבי החיווי של נורת ה-Be Multi Fiber



לא מחובר לאינטרנט



מחובר לאינטרנט ללא WiFi



מחובר לאינטרנט ול-WiFi




מוכן להתקנה

תכולת הערכה:



כבל רשת



ספק כח



Be Multi Fiber



bezeq.co.il

הורידו את אפליקציית בזק
מחנות האפליקציות לניהול חכם
של האינטרנט בבית

התקנת הרשת הביתית

- 1

חברו את ספק הכוח לצדו האחורי של ה-Be Multi Fiber, ולשקע החשמל.

2

חברו את הכבל האופטי של ה-Be Multi Fiber דרך חריץ הכניסה שבתחתית הנתב ולכניסה המתאימה, את הצד השני יש לחבר לשקע סיב של בזק.

3

הפעילו את ה-Be Multi Fiber על ידי לחיצה על כפתור ההדלקה.

4

הגדירו את הרשת הביתית באמצעות חיבור קווי (כבל רשת) של המחשב ל-Be Multi Fiber או באמצעות חיבור אלחוטי (WiFi) לסמארטפון, טאבלט ומחשב נייד

5

חיבור קווי - חברו קצה אחד של כבל הרשת (קצה צהוב) לכניסת הרשת המהירה (בצבע כחול) או לכל אחת מ-4 הכניסות בצדו האחורי של Be Multi Fiber.

6

חיבור אלחוטי (WiFi) - התחברו לרשת האלחוטית של הנתב והקלידו את הסיסמה, כפי שמופיעה במדבקה בתחתית ה-Be Multi Fiber.

7

המתינו שהנורה בקדמת ה-Be Multi Fiber תדלק בכחול קבוע, לאחר מכן פיתחו את הדפדפן במכשירכם, תהליך ההתקנה יחל באופן אוטומטי, יש לפעול על פי ההנחיות המופיעות במסך.

8

בסיום תקין של ההתקנה הנורה תהפוך ללבנה.

פאנל אחורי

חיבורי 1G קווים

חיבור 10G קווי

SFP

קו טלפון

כפתור הדלקה

חיבור לחשמל

פאנל תחתון

כניסת סיב אופטי

כפתור אתחול

מעבר סיב אופטי

הנחיות בטיחות

א. שיקולי בטיחות

הציוד מתוכנן לשימוש בתוך מבנה בלבד, ולכן:

 - אין להשתמש בציוד זה בסביבה בעלת לחות או טמפרטורה גבוהה
 - אין לחשוף את הציוד לטמפרטורה העולה על 40°C
 - אין לפתוח או לנסות לתקן את הציוד בכל עת
 - במידה והציוד חם מידיי יש לכבותו, להמתין להתקררותו, ולנסות להפעילו מחדש
 - במידה ולאחר פעולות אלו הציוד עדיין לא תקין, נא לפנות למוקד התמיכה של בזק
 - את הציוד ניתן לתקן/להחליף אך ורק בתיאום מול מוקד השירות של בזק
 - אין להשתמש במוצר זה על גבי משטח שאינו יציב
 - חובה להשתמש אך ורק בממיר המתח המקורי של המוצר.
 - שימוש בממיר מדגם אחר יכול לפגוע בביצועי הציוד ואמינותו
 - מומלץ לא להתקין את הציוד בארון חשמל חיצוני

ב. הוראות בטיחות לשימוש בספק כוח וכבל מתח

 - מנע חדירת מים או לחות
 - הרחק אותו ממקומות עם טמפרטורות קיצוניות קרי רדיאטור, תנור חם, או מקום הפתוח לשמש
 - הרחק אותו מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים בוערים, להבה גלויה וכו'
 - מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים, קרי, חומצות כלשהן על ספק הכוח
 - כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי, אל תנתק את ספק הכוח מהשקע ע"י משיכת הכבל.
 - אחוז בספק הכוח ומשוך אותו מהשקע.

אזהרה:

- אין להחליף את הפתיל או התקע בחלקים לא מקוריים
 - אם התקע אינו מתאים לשקע, השתמש במתאם מאושר ע"י היצרן
 - חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש
 - בשימוש עם כבל מאריך, יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל
 - מיועד לשימוש פנים בלבד
 - יש להקפיד לתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש
 - יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק ספק הכוח מרשת החשמל