



בזק. הכי טוב בבית



## מדריך התקנה מתאם USB אלחוטי NETGEAR דגם WN111

WIRELESS | N



רשת ביתית אלחוטית - BNET

למוקד התמיכה חייגו: 166  
או גילשו: [www.bezeq.co.il](http://www.bezeq.co.il)



202-10606-01

משוויץ למקלט ערכה בזק 113085 / מדריך התקנה 2010 designshoot



בזק. הכי טוב בבית



NETGEAR  
Connect with Innovation™

למוקד התמיכה חייגו: 166  
או גילשו: [www.bezeq.co.il](http://www.bezeq.co.il)

כל הזכויות שמורות לחברת בזק בע"מ ולחברת היטס טלקום ת. בע"מ.  
כל הזכויות במידע המופיע בעלון זה שמורות וכפופות להגנת הקניין  
הרוחני המתאימות לרבות מכוח דיני זכויות יוצרים, פטנטים והסכמים  
פרטניים. אין להעתיק לצלם להפיץ או לכתב עלון זה או את המידע  
המופיע בו בכל צורה ודרך ללא קבלת רשות מחברת בזק מראש ובכתב.  
כמו כן אין לעשות שימוש בעלון זה או במידע המופיע בו שלא למטרה  
לשמה הוא סופק. העיצוב והמפרטים הטכניים הינם נתוני היצרן, בזק  
שומרת לעצמה את הזכות לשנותם ללא הודעה מוקדמת ומבלי שתחול  
עליה חבות כלשהי בשל כך. מצגים בעלון זה הנוגעים לביצועי המוצר  
הינם למטרות אינפורמטיביות בלבד ולא ייחשבו, במפורש או במשתמע,  
כהתחייבות או אחריות היצרן. אחריות היצרן מוגבלת לאחריות המופיעה  
בהסכם המכירה הפרטני. מסמך זה עשוי להכיל טעויות והשמטות, בזק  
מסירה מעצמה כל אחריות עד לרמה המותרת בחוק או בהתאם להסכם  
המכר, לכל נזק או אובדן שייגרמו לאדם מחוסר מידע עדכני ואו דיוקים  
בהוראות הפעלה בעלון זה, כמו גם מהתקנה פגומה של הציוד. בזק  
מעדכנת מעת לעת את המידע המופיע בעלון זה, לפיכך באם נתקלת  
בטעות אנא הודיע על כך לבזק.  
במידה ומצורף תקליטור לערכה, במוצר כזה או אחר, יתכן שיוכנסו  
בו קבצי גרסאות היצרן למוצר בשפה העברית ו/או בשפות אחרות,  
יש להתייחס רק לחוברת בזק בשפה העברית. כנ"ל גם לחומרי דפוס  
המסופקים לעיתים בערכה על ידי היצרן. חומרים אלו מיועדים למידע  
נוסף על המוצר בלבד.  
הערה: יש להתייחס לכל האמור בחוברת זו כבלשון זכר ונקבה כאחד.

## תוכן עניינים

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| 4-5   | 1. מבוא                               |
| 6     | 2. תכולת ערכת המתאם האלחוטי           |
|       | 3. תהליך ההתקנה והתחברות לרשת אלחוטית |
| 7     | באמצעות ממשק המתאם                    |
| 7-12  | 3.1 התקנת המתאם                       |
| 12-13 | 3.2 התחברות לרשת אלחוטית              |
|       | 4. תהליך ההתקנה והתחברות לרשת אלחוטית |
| 13    | באמצעות מערכת ההפעלה                  |
| 13-16 | 4.1 התקנת המתאם                       |
| 16-17 | 4.2 התחברות לרשת אלחוטית              |
| 18-19 | 5. ניהול ממשק המתאם                   |
| 20-22 | 6. תעודת אחריות                       |
| 23    | 7. הפרטים שלי                         |

## 1. מבוא

חברת בזק מברכת אותך על שרכשת מתאם רשת USB אלחוטי מחברת NETGEAR כאמצעי החיבור של התקני הרשת השונים אל הרשת האלחוטית הביתית.

## טכנולוגיה תקן N

מוצר זה משלב בתוכו טכנולוגיה אלחוטית בתקן N, תקן זה הינו המתקדם ביותר כיום, ומאפשר טווח קליטה גדול יותר והעברת קבצים ברשת הפנימית במהירות גדולה יותר מהתקנים הקודמים B/G.

## שיקולי בטיחות

המתאם מתוכנן לשימוש ביתי ולכן:

- אין לחשוף את המתאם לטמפרטורה העולה על 40 מעלות צלסיוס.
- אין להשתמש במתאם זה בסביבה בעלת לחות גבוהה.
- אין לפתוח ואז לנסות לתקן את מארז המכשיר בכל עת.
- אין להשתמש במתאם זה מחוץ לבית/לכניין.

## דרישות מערכת

לפני ההתקנה, נא וודא שהמחשב שלך תומך בדרישות הסף שלהלן:

- מעבד במהירות 300 MHZ ומעלה
- זיכרון RAM 64 MB ומעלה
- ממשק USB 2.0
- מערכות הפעלה: Windows 2000 / Service Pack 4, WIN 7, VISTA, Windows XP / Service Pack 2

## סביבה ונתונים פיזיים

טמפרטורת עבודה: 0°C - 40°C  
ממדים: 88 מ"מ X 28 מ"מ X 12 מ"מ

## מאפיינים כלליים

תקנים IEEE 802.11B/G/N  
מרחק שידור עד 100 מ' במבנה פנימי ועד 300 מ' במבנה חיצוני (מרחק השידור מותנה בסביבת הפעולה) שוטטות (roaming) תמיכה בשוטטות ותמיכה בזיהוי אוטומטי של סביבות רשת אלחוטיות  
LED חיווי מצב חיבור  
סוג אנטנה אנטנה פנימית רב כיוונית  
יתרונות השימוש במתאם USB אלחוטי

## · התקנה קלה ואסתטית

המתאם מאפשר לחבר באמצעות רשת אלחוטית אל הנתב מחשבים וציודים שונים, ללא חיווט דבר שחוסך סרבול בהליך ההתקנה.

## · יכולת אבטחה

למתאם יכולת להתחבר בממשק מאובטח אל מול הנתב האלחוטי.

## שירותי תמיכה מסביב לשעון

שירות ה-ADSL האינטרנט המהיר של חברת בזק הינו ידידותי ונוח לשימוש. במידה ונתקלתם בשאלה או בבעיה, מוקד התמיכה הטכנית שלנו עומד לשירותכם: 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע (למעט יום כיפור) בטלפון 166.

**הערה:** שירותי תמיכת רשת ביתית, ניתנים בתשלום

לנוחיותך למידע נוסף, ניתן לפנות לאתר האינטרנט של בזק בכתובת

הבאה: [www.bezeq.co.il](http://www.bezeq.co.il)

אנו מאחלים לכם הנאה מהשירות.

בברכה, חברת בזק

## 2. תכולת ערכת המתאם האלחוטי

יש לוודא שקיבלת את כל הפריטים הבאים בערכה שלך:

1. מתאם אלחוטי



2. כבל USB



3. תקליטור עם מנהל ההתקן ומדריך התקנה



4. מדריך התקנה מהיר



## 3. תהליך ההתקנה והתחברות לרשת אלחוטית באמצעות

ממשק המתאם:

### 3.1 התקנת המתאם:




1. הכנס את תקליטור ההתקנה לכוון הדיסקים:


2. במסך הבא שיתקבל לחץ על Setup:



3.1.1 במסך הבא שיתקבל לחץ על Install from CD




### 3.1.2 במסך הבא שיתקבל תהליך ההתקנה מתבצע




### 3.1.3 במסך הבא שיתקבל סמן את האופציה "אני מסכים" (I agree)

ולחץ הבא (Next)




### 3.1.4 במסך הבא שיתקבל לחץ על האופציה המסומנת ולאחר מכן


לחץ הבא (Next)



### 3.1.5 במסכים הבאים שיתקבלו מתבצע המשך תהליך ההתקנה




### 3.1.7 במסך הבא שיתקבל תהליך ההתקנה מתבצע



### 3.1.6 במסך הבא שיתקבל יש לחבר את המתאם לציאת USB

ולאחר מכן לחץ הבא (Next)




### 3.1.8 במסך הבא שיתקבל לחץ על האופציה המסומנת ולאחר מכן לחץ הבא (Next), להמשך התהליך לרשת האלחוטית




### 3.2 התחברות לרשת האלחוטית באמצעות ממשק המתאם:

#### 3.2.1 במסך הבא יש לבחור את שם הרשת ולאחר מכן לחץ הבא (Next)



### 3.2.2 מתחבר לרשת האלחוטית שנבחרה






#### 4. תהליך התקנה והתחברות לרשת האלחוטית באמצעות

מערכת ההפעלה:


##### 4.1 התקנת המתאם:

##### 4.1.1 במסך שיתקבל לחץ על האופציה המסומנת ולאחר מכן

לחץ הבא (Next)




##### 4.1.2 במסך הבא שיתקבל לחץ הבא (Next)




##### 4.1.3 במסך הבא שיתקבל לחץ על האופציה המסומנת ולאחר מכן


לחץ הבא (Next)



##### 4.1.4 במסך הבא שיתקבל תהליך ההתקנה מתבצע:



#### 4.1.5 במסך הבא שיתקבל יש לחבר את המתאם לציאת USB ולאחר מכן לחץ הבא (Next)




#### 4.1.6 במסך הבא שיתקבל תהליך ההתקנה מתבצע עד להופעת הצלמית באופן אוטומטי




#### 4.2 התחברות לרשת האלחוטית

##### 4.2.1 לחיצה כפולה על צלמית החיבור לרשת אלחוטית תציג


את הרשתות האלחוטיות הזמינות.



##### 4.2.2 יש לבחור את הרשת הרצויה, לחץ על התחבר (Connect)



## 4.2.2 במידה והרשת מוצפנת, יש להזין סיסמת הצפנה ולסיום הקש על התחבר (Connect)




5.


## ניהול ממשק המתאם




לחץ פעמיים על צלמית המתאם הנמצא בסרגל הכלים במסך שיפתח לחץ על כפתור NETWORKS ויוצגו כל הרשתות האלוטוטיות הזמינות. (יש להמתין מספר שניות לסריקת הרשתות הנקלטות). כעת יש לבחור את הרשת שברצונך להתחבר ולאחר מכן ללחוץ על כפתור connect




במידה והרשת מוצפנת תידרש להקליד את סוג ומפתח הרשת שהוגדרו בנתב. במסך זה יש להגדיר את מפתח הרשת שהוגדר בנתב על מנת להתחבר לרשת. לחץ Apply לסיום.



במסך זה ניתן לראות פרטים טכניים לגבי המתאם האלחוטי שברשותך.



במסך זה ניתן לראות נתוני התעבורה ברשת אלחוטי



גלישה נעימה!

## 6. תעודת אחריות

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן בזק) אחראית כלפי הלקוח בהתאם למסלולים השונים הקיימים בבזק: רכישה/השאלה/ חכירה/תחזוקה עבור ציוד הקצה (להלן המכשיר) שנמסר ללקוח, לפעילותו התקינה של המכשיר למשך תקופה של 12 (שנים עשר) חודשים מיום מסירת המכשיר לידי הלקוח בהתאם למסלולים השונים שפורטו לעיל (להלן תקופת האחריות) ובהתאם לתנאים המפורטים להלן:

תעודת אחריות זו תהא תקפה רק אם מולאה כדין, כדלקמן:

- דגם ומספר סידורי של המכשיר
- מספר אסמכתא של מסלול קבלת המכשיר (רכישה/השאלה/חכירה/תחזוקה)
- תאריך מלא של מסירת המכשיר לידי הלקוח
- שם פרטי ושם משפחה ומספר תעודת זהות של הלקוח או שם חברה ח.פ
- חתימה של נציג שירות/מוכרן בזק בצירוף החתימה וחותמת בזק
- תעודת אחריות שבה אחד הפרטים שלעיל לא מולא באופן מלא ומפורט לא תהא תקפה

## 6.1. תנאי האחריות

כיסוי - בתקופת האחריות תהיה בזק אחראית כלפי הלקוח, בכפוף לסייגים הקבועים בתעודת אחריות זו, לתקינות המכשיר באופן שיאפשר ללקוח לעשות שימוש סביר במכשיר.

האחריות האמורה תכלול החלפת חלקים, החלפת המכשיר, תיקון המכשיר או השבת שוויו הכספי והכול על פי שיקול דעתה של בזק ו/או מי מטעמה. אחריות בזק תהיה מוגבלת עד לסכום המקסימאלי השווה למחיר ששילם הלקוח בגין המכשיר.

בזק לא תהיה אחראית לנזקים עקיפים שייגרמו ללקוח ו/או לכל צד שלישי ו/או לרכוש/ציוד של הלקוח ו/או כל צד שלישי, בעטיו של המכשיר ו/או עקב השימוש בו. במקרה של החלפת חלק מסוים או של המכשיר כולו, תהא בזק רשאית להשתמש בחלפים חדשים או מחודשים וכן להחליף את המכשיר התקול במכשיר חדש ו/או מחודש. מאותו סוג שנרכש על ידי הלקוח או מסוג דומה או סוג אחר שהינו שווה ערך לפחות למכשיר שנרכש על ידי הלקוח והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי של בזק.

תיקון המכשיר ו/או החלפתו לא יאריכו את תקופת האחריות. האחריות לא תחול במקרים בהם נוצרו ליקויים ו/או נזק ו/או פגם כתוצאה מאחד או יותר מהמקרים הבאים:

- במקרה של שימוש במכשיר באופן רשלני או בזדון ו/או שלא נהוג ו/או נכון ו/או סביר.
  - במקרה של ביצוע טיפול ו/או שינוי ו/או מניפולציה כלשהי במכשיר שלא על ידי בזק.
  - במקרה של אי קיום הוראות כתובות שסופקו ללקוח על כתב אחריות זה חלים חוקי מדינת ישראל בלבד.
- לנוחות הקריאה כתב אחריות זה נוסח בלשון זכר אולם גם לנקבה במשמע.

## 6.2. פרטי המכשיר

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| שם המכשיר + הדגם | מספר סידורי        |
| תאריך קבלה       | מספר קבלה / אסמכתא |

### פרטי לקוח

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| שם פרטי ושם משפחה / שם חברה | מספר ת.ז. / ח.פ. |
| כתובת                       | מספר טלפון       |

### פרטי בזק

|                                |
|--------------------------------|
| שם החנות + שם נציג השרות/מוכרן |
| חתימה וחותמת נציג השרות/מוכרן  |

מספר ח.פ. בזק 520031931

מספר טלפון לתמיכה 166

## 7. הפרטים שלי

לקוח יקר, לנוחיותך עמוד מידע בו מומלץ לרשום את שם המשתמש והסיסמה שלך על מנת שתוכל לזכור אותם בעתיד במידה ותצטרך. מילוי הטופס יוכל לייעל עבורך את תהליך השרות מול מוקד התמיכה של חברת בזק.

### פרטי ספק האינטרנט

---

שם משתמש אצל ספק האינטרנט

---

סיסמה

\* שם המשתמש והסיסמה של ספק האינטרנט נדרשים לצורך קבלת תמיכה טכנית אצל הספק.

### הגדרות הרשת האלחוטית

---

שם הרשת האלחוטית SSID

---

סיסמת הצפנה אלחוטית

\*\* שם הרשת האלחוטית שלך וסיסמת ההצפנה נדרשים לצורך חיבור מחשבים קיימים / עתידיים לרשת הביתית

תודה על שיתוף הפעולה